

## プリンターヘッドの移動

プリンターヘッド上に設置されているインク供給カートリッジへのインク装填時等、インクヘッドにアクセスするためヘッドを中央に移動させる必要があります。

プリンターの自己診断終了後、プリンターヘッドは右端に移動し、ロックされた状態で動かすことができないため、以下の操作を行って下さい。

1. プリンターの電源が入っている場合には、主電源を切して下さい。
2. プリンターヘッドが停止するのを確認の後、再度主電源を入れて下さい。
3. プリンターヘッドが左側に移動したタイミングでの電源線を引き抜いて下さい。

以上の操作でインクカートリッジのロックが外れ、手で簡単に移動させることができます。